

Guide d'utilisation

Clé USB 64 Go¹ P89670 (MD 87190)

1. Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier que la livraison est complète et nous informer d'un manquant dans les 14 jours suivant l'achat:

• Clé USB		
-----------	--	--

Vous trouverez le guide de démarrage rapide et la carte de garantie sous forme de fichier (PDF) sur le support de stockage ou vous pouvez aussi les télécharger sur www.medion.com.

1.1. Configuration requise

- Connexion : Interface USB (USB 1.1/2.0/3.0)
- Système d'exploitation : Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Vista® SP1

2. Consignes de sécurité

Veuillez lire ce chapitre attentivement et respecter toutes les consignes énoncées. Vous garantirez ainsi à votre clé USB un bon fonctionnement et une longue durée de vie.

Conservez ce mode d'emploi toujours à portée de main près de votre clé USB. Conservez bien ce mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre au nouveau propriétaire en cas de vente.

Si une réparation s'avère nécessaire, veuillez vous adresser exclusivement à notre service après-vente agréé.

2.1. Sauvegarde des données



REMARQUE !

Faites toujours une copie de secours sur un support externe (disquettes, bandes) après toute réactualisation de vos données. Toute réclamation d'indemnités pour perte de données et pour des préjudices qui en seraient la conséquence sera rejetée.

2.2. Sécurité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation de votre ordinateur.

N'exposez pas l'appareil à l'humidité et évitez les vibrations, la poussière, la chaleur et l'exposition directe aux rayons solaires afin d'éviter les perturbations de fonctionnement.

N'ouvrez jamais le boîtier. Ceci annulerait la garantie et pourrait éventuellement causer la destruction de l'appareil.

Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec des appareils électriques. Les enfants ne discernent pas toujours les dangers possibles.

Après avoir transporté l'appareil, attendez que celui-ci soit revenu à température ambiante avant de le remettre en service. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, la condensation peut provoquer une accumulation d'humidité qui peut entraîner un court-circuit électrique. Remettez le capuchon de protection sur la fiche avant de déplacer l'appareil.

2.3. Compatibilité électromagnétique

Les directives concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) doivent être respectées lorsque vous connectez votre appareil. Conservez une distance d'au moins un mètre avec les sources de perturbations magnétiques ou de hautes fréquences (téléviseurs, haut-parleurs, téléphones mobiles, etc.) pour éviter les éventuelles perturbations de fonctionnement ou pertes de données.

2.4. Nettoyage

Il n'est en général pas nécessaire de nettoyer l'appareil.

- Cet appareil ne contient pas de pièces à nettoyer ou à entretenir.
- Veillez à ce que la clé USB ne se salisse pas. N'utilisez pas de solvants ni de produits nettoyants mordants ou gazeux. Nettoyez si nécessaire le boîtier avec un chiffon humide.

2.5. Recyclage

EMBALLAGE



Les différents emballages usagés sont recyclables et doivent par principe être recyclés.

APPAREIL



Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d'élimination écologique.

¹ 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets. La capacité mémoire réellement utilisable peut varier.

3. Mise en service

3.1. Raccorder la clé USB

- ▶ Retirez le capuchon de protection de la fiche de la clé USB et raccordez l'appareil à un port USB libre.

La clé USB est à présent reconnue et le système d'exploitation attribue maintenant deux lettres de disque, l'une pour la clé USB et l'autre pour le lecteur de carte. Si aucune carte microSD n'est insérée, une seule lettre est attribuée.

3.2. Retirer la clé USB

Selon le système d'exploitation il est cependant nécessaire de procéder à un arrêt du périphérique.

- ▶ Dans la barre des tâches, la clé USB installée s'affiche comme suit:
- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Retirer le matériel » et sélectionnez l'option appropriée.

4. Service après-vente

4.1. Interventions en cas de mauvais fonctionnement

La clé USB n'est pas reconnue:

L'appareil est-il correctement connecté ?

Vérifiez dans le gestionnaire de périphériques Windows® si les périphériques USB sont correctement installés. Le cas échéant, réinstallez le contrôleur USB.

Il n'est pas possible de lire ou d'écrire des données :

Avez-vous formaté la clé USB depuis un autre ordinateur ? Les différents formats de systèmes de fichiers (FAT/FAT32/NTFS) peuvent se révéler mutuellement incompatibles. Sauvegardez les données, puis reformatez la clé USB dans un format compatible avec le système de fichiers utilisé.

À noter :

Si la clé USB devait ne plus fonctionner suite à des combinaisons de commandes imprévues, un échange de données défectueux ou une décharge électrostatique (Electro Static Discharge), retirez la clé USB correctement de l'appareil puis rebranchez-la.

4.1.1. Avez-vous besoin d'assistance supplémentaire ?

Au cas où les suggestions proposées aux paragraphes ci-dessus n'ont pas permis de résoudre votre problème, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient très utiles :

- Quelle est votre configuration d'ordinateur ?
- Quels sont les appareils périphériques supplémentaires que vous utilisez ?
- Quels sont les messages qui sont affichés à l'écran ?
- Quel est le logiciel que vous avez utilisé lors de l'apparition de l'erreur ?
- Qu'avez vous fait pour résoudre le problème ?
- Si vous avez déjà reçu un numéro de client, veuillez l'indiquer.

MEDION®

Medion Service
Siloring 9
5606 Dintikon
Schweiz